





Dansk Betjenings- og tilslutnigsvejledning

BEMÆRK: Gennemlæs betjeningsvejledningen og dens sikkerheds information grundigt, inden installation og brug.

#### OVERSIGT

Knapperne:

0	<ul> <li>POWER knap tænder og slukker monitoren. Når der er lys i knappen er monitoren i stand-by og vil tænde automatisk via sideblink, baklys eller anden triggersignal.</li> <li>knappen bruges til at skifte mellem kamera 1 og 2</li> </ul>		
6	MENU aktivere menuen på skærmen. Menuen slukker automatisk igen efter 10 sekunder.		
4 5 6 7	<ul> <li>▲ volumen op eller navigering i menusystemet.</li> <li>✓ volumen ned eller navigering i menusystemet.</li> <li>Lyssensor, sensorøjet justere automatisk lys i skærmen og baggrund belysningen i knapperne.</li> <li>Monteringsbeslaget sættes fast her</li> </ul>		
8	Tilslutningskablet tilkobles, via multi- stikket. Se kabelsæt tegning side 7.	Ø	

#### **DISPLAY MENU**

Tryk på MENU, brug pilene △♥ til at bladre og 🖶 til at vælge/ændre. Det der står med blåt er det valgte.

Her indstilles Lys, Kontrast, Farvemætning, Skarphed samt for NTSC farvebalance.

-DISPLAY MENU-

2

- 1. BRIGHT
- 2. CONTRAST
- 3. COLOR
- 4. SHARPNESS

#### MAIN MENU

Tryk MENU i mere end 2 sekunder. Brug pilene △▽ til at bladre Tryk 🖼 for at vælge/ændre. Tryk MENU for at gå tilbage til forrige menupkt. -MAIN MENU-

- 1. CAMERA SETTING
- 2. TRIGGER SETTING
- 3. AUTO SCAN SETTING
- 4. DAY/NIGHT SETTING
- 5. ADVANCED MENU

#### **CAMERA SETTING**

Ændre det aktive kamera CAM1 eller CAM2.

#### NOR/MIR

Her vælges om kamera skal være spejl- eller retvendt.

## UP/DOWN

Her vælges om kamera skal vendes op eller ned.

## CAMERA NAME

Her kan der vælges mellem følgende navne. CAM1, CAM2, FRONT, REAR, LEFT, RIGHT, SIDE, CENTER, ROOM.

#### SORT

Her vælges kamera type [NORMAL/SHUTTER] og bruges til varme i normalt kamera eller klap kamera.

# CAM?

1. CAMERA SETTING

NOR/MIR	ENORMAL/MIRROR]
UP/DOWN	EUP/DOWN]
CAMERA NAME	CAM1
SORT	ENORMAL/SHUTTER]

#### TRIGGER SETTING

#### TRIGGER 1/2

Her vælges trigger ledning.

#### SOURCE

Her vælges hvilket kamera der skal vises.

#### DELAY

Her vælges forsinkelse; ingen og 1 – 20 sek.

#### MARKER

Her vælges markør på skærmen (Off, Marker A(/\), Marker B(-))

#### MARKER SETTING

Her vælges markørens placering på skærmen.

- Markør A kan justeres til Højre, Venstre, Op, Ned og markørens brede.
- · Markør B kan justeres op og ned.

# 2. TRIGGER SETTING TRIGGER? SOURCE ECAM1,CAM2J DELAY EO-20SECJ MARKER EON/OFFJ MARKER SETTING



#### AUTO SCAN SETTING

#### AUTO SCAN

Her vælges om auto scan er aktiv (On, Off).

#### SCAN TIME CAM1

Her vælges hvor længe CAM 1 skal vises (0-60 sek.).

## SCAN TIME CAM2

Her vælges hvor længe CAM 2 skal vises (0-60 sek.).

## 3. AUTO SCAN SETTING

AUTOSCAN EOFFJ SCAN TIME CAM1EO2SECJ SCAN TIME CAM2EO2SECJ

#### DAY/NIGHT SETTING

#### SENSOR

Her vælges om lys sensor i skærmen skal være aktiv (On/Off).

#### SENSITIVITY

Her vælges følsomheden for lys sensoren (0-60).

## **NIGHT BRIGHT**

Her vælges lysstyrken for natlyset (0-60)

## 4. DAY/NIGHT SETTING

SENSOR	<b>EOFF</b>
SENSITIVITY	[30]
NIGHT BRIGHT	E05]

#### **ADVANCED MENU**

#### **AUTO POWER**

Her vælges om skærmen skal tænde når køretøjet startes (Off, On, Auto)

#### SPEED SWITCH

Åbner speed switch menuen

#### FACTORY RESET

Vælges dette menu punkt vil skærmen blive resat til fabriksindstillinger.

## LANGUAGE

Skifter mellem sprog; Engelsk, Fransk, Hollandsk, Svensk, Norsk og Finsk

#### SPEED SWITCH

Her vælges indstillinger for Speed Switch trigger.

#### SPEED SWITCH

Her vælges om Speed Switch er aktiv (Off/On).

## FREQUENCY

Her vælges ved hvilken frekvens (hastighed) Speed Switch funktionen skifter. Normalt bruges 67 Hz (30 km/t). Vælg mellem 10 – 1000 Hz.

#### **UNDER FREQ CH**

Her vælges det kamera som vil blive vist, når frekvensen er under værdien indstillet i FREQUENCY. (CAM1/CAM2)

#### **OVER FREQ DISPLAY**

Hvis OVER FREQ DISPLAY er sat til OFF, vil monitoren sættes i stand-by tilstand, når frekvensen bliver højere end værdien sat i FREQUENCY.

Hvis OVER FREQ DISPLAY er sat til ON vil monitoren vise kanalen sat i OVER FREQUENCY DISPLAY. Se næste menupunkt.

## 5. ADVANCED MENU

AUTO POWER [ON,AUTO,OFF] SPEED SWITCH FACTORY RESET LANGUAGE [ENGLISH, ....]

## 5. ADVANCED MENU

AUTO POWER	EON,AUTO,OFF]
SPEED SWITCH	
FACTORY RESET	
LANGUAGE	[ENGLISH,]

#### **OVER FREQ CH**

Her vælges det kamera (CAM1/CAM2), som vil blive vist, når frekvensen bliver højere end FREQUENCY.

Se eksempler på næste side

## **EKSEMPLER PÅ BRUG AF SPEED SWITCH**

- Den orange ledning skal forbindes med køretøjets tacho signal og via MENU SPEED SWITCH skal vælges ON.
- Juster FREQUENCY til 67Hz. Ved denne indstilling (og mest anvendte tacho signal), vil det valgte kamera vises under en hastighed på 0 til 33 km/t
- Vælg om kameraet via "UNDER FREQUENCY CH," (I anden type tacho signaler, FREQUENCY skal justeres i højere eller lavere værdi end dette eksempel)
- Over 33 kilometer i timen (72 Hz), vil det valgte kamera slukkes automatisk. Når hastigheden bliver langsommere, vil det valgte kamera automatisk skiftet til ON igen

ved 30 kilometer i timen.

 I tilfælde af TRIGGER aktivering under "SPEED SWITCH ON"-tilstand, vil TRIGGER 1,2 underkende "SPEED SWITCH" funktion.

#### YDERLIGERE MULIGHED MED ADAPTER

 I stedet for automatisk at slukke ved en hastighed over 33 kilometer i timen, er det muligt at aktivere en anden videokilde, eksempelvis navigation.

I så tilfælde skal brugeren sætte [OVER FREQUENCY DISPLAY] til ON og brugeren skal vælge [OVER FREQUENCY CH].

# Kontakt S-E-T A/S for vejledning i valg af adapter. www.setas.dk

## **BRUGERLÅS ON/OFF**

#### LOCK/UNLOCK FUNKTION

Denne indstilling kan bruges til forebyggelse mod uautoriserede brugerindstillinger.

## LÅST/ÅBEN

Når monitoren er tændt, skal du trykke på 🖼 ikonet i mere end 10 sekunder for at komme til LÅST/ÅBEN funktionen [MENU LOCK/MENU UNLOCK].

- Når [MENU UNLOCK] vises på skærmen, kan brugeren anvende alle funktioner i opsætningsmenuen.
- Når monitoren er i [MENU LOCK], kan brugeren kun bruge [POWER, SELECT, VOLUME] knapperne og ændre indstillingerne i billede menuen [DISPLAY MENU]

## SKIFT AF LÅST/ULÅST FUNKTION

Når monitoren er tændt, skal du trykke på 田 ikonet i mindst 10 sekunder for at komme til LÅST/ÅBEN [MENU LOCK/ MENU UNLOCK] funktionen.

- Når [MENU LOCK] eller [MENU UNLOCK] vises på skærmen, kan brugeren vælge [MENU LOCK] eller [MENU UNLOCK] ved at trykke på स ikonet.



#### INSTALLATION



## SPEJLBELAG - EKSTRA TILBEHØR



## MONTERING AF SOLVISIR



#### FORBINDELSER



## MXN7-DM

- Lavet specielt til brug som side- og bakmonitor
- Spændingsforsynes med 10 32 volt DC
- To triggerledninger, med 0 20 sek. off forsinkelse. 12/24 volt DC
- Tænder automatisk når der kommer spænding på triggerledningerne
- 2 kameraindgange
- Indbygget højttaler
- · Lys i knapperne

SPECIFIKATIONER FOR MXN7-DM					
Spændingsindput:	10 - 32 volt DC				
Forbrug	Maks. 12 watt				
Video system	NTSC/PAL kompatibel				
Sync. system	intern				
LCD panel	7" diagonalt				
LCD format	16:9				
Opløsning	800 × 480 pixels (VGA)				
OSD Sprog	Engelsk, Fransk, Hollandsk, Finsk, Svensk og Norsk				
ODS kontrol	Volume, lys, afstandsskala on/off, ret-/spejlvendt, autoskan on/off, 2				
	auto trigger, farve, kontrast, mætning (kun NTSC)				
Kameratilslutning	2 styk 4-polet mini-DIN				
Trigger ledning	2 styk. 12- 24 volt DC				
Speedsignal	1 styk				
Højttaler	8 ohm, 0,2 watt max.				
Finish	Stort plast bagpå (varme bestandig ABS plast),				
	klar plastglas og alauminiums kant.				
Temperaturomr.	–30° - +80° C				
Opbevaringstemp.	-40° - +90° C				
Vibration	6 G				
Størrelse	$195 \times 104 \times 22 \text{ mm}$				
Vægt	ca. 410 g				
Medfølger	Solvisir, Monitor holder, div. skruer, div. ledninger, Dansk manual				