


Brugermanual

Model: PP-BATT



Læs venligst denne manual grundigt, før du tager produktet i brug, og gem den til senere reference. Denne manual hjælper dig med at betjene enheden korrekt. Billederne i denne manual er kun til reference.

PAKKENS INDHOLD

1

Parallel Strømkabel x1

3

Brugermanual x1

2

Runde silikone fødder x4

4

PP-BATT x1

Forhandleren og producenten påtager sig ikke ansvaret for nogen af følgende situationer eller deres konsekvenser:



- Udstyrsskade forårsaget af jordskælv, oversvømmelse, vulkanudbrud, jordskred, lyn, brand, krig, tyfon, ekstremt vejr.
- Produktet anvendes ikke under de forhold, der er beskrevet i denne manual.
- Installations- og anvendelsesmiljøet opfylder ikke internationale, nationale eller regionale standarder.



- Personer, der ikke er kvalificerede til at betjene og vedligeholde udstyret.
- Adskillelse, udskiftning af produkter eller ændring af softwarekode uden autorisation.
- Skader forårsaget af dig eller din betroede tredjeparts transport.
- Manglende opbevaringsforhold forårsaget af dokumentets krav.
- Dine egne materialer og værktøjer opfylder ikke lokale love og regler samt relevante standarder.



- Du eller tredjeparter handler uagtsomt, forsætligt, udviser grov uagtsomhed, forkert brug eller skade af andre årsager end virksomhedsrelaterede årsager.



Indhold

1.PAKKENS INDHOLD.....	4
2.PRODUKTBESKRIVELSE.....	4
3.SPECIFIKATIONER.....	4
4.INSTALLATION	5
5.INTRODUKTION TIL PRODUKTBRUG.....	6
6.OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE.....	7
7.OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL.....	7
8.ADVARSLER.....	8
Sikkerhed ved brug.....	9
Transport og opbevaring.....	9
Produktvedligeholdelse.....	10
Bortskaffelse.....	10

1. PAKKENS INDHOLD

Parallel Strømkabel x1	Runde silikone fødder x4	Brugermanual x1	PP-BATT x1
			

2. PRODUKTBESKRIVELSE

**1****Power On/Off****2****Batterilindikator****3****Batteriport**

3. SPECIFIKATIONER

Vægt	29kg
Størrelse	L465*W306*H249mm
Kapacitet	3072Wh(51.2V/60Ah)
Batteriudvidelse*2	40~51.2V/90A Max
Temperatur ved opladning	0~45 C
Temperatur ved afladning	-20~55 C
Temperatur ved opbevaring	0~40 C
Working environment humidity	20~90%

4. INSTALLATION

Anbefalet stabling

For at holde produkterne stabile under placering eller stabling skal der monteres runde silikonefodder på de nederste hjørner af batteripakken.

1*Hovedenhed+1*batteripakke (3072Wh)

1*Hovedenhed+2*batteripakker (6144Wh)

1*Hovedenhed+3*batteripakker (9216Wh)



Installations trin (Eksempel for 3072Wh)

Step 1: Vælg et fladt område, og sørg for, at der ikke er andre brændbare eller eksplosive genstande i nærheden.

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til installationen og varmeafledningen for at opfylde sikkerhedskravene.

Step 2: Fjern henholdsvis batterikassen og hovedchassiset fra produktets emballage.

Step 3: Montér evt. skridsikre silikonefodder på de nederste hjørner af den nederste batteripakke.

Step 4: Arranger batterikassen og hovedchassiset som vist på illustrationen (maksimalt 4 batterikasser kan stables).


Placér batteripakken med de runde silikonefodder nederst.

Step 5: Tænd for batterikassen og hovedenheden (hold nede i 3 sekunder).

Step 6: Se afsnit "6. Introduktion til produktbrug".


Note: Der medfølger et 200mm. kabel (PP-KABEL-200) med PP-BATT. Dette kabel skal bruges til at sammenkoble PP-3600 hovedenheden og batteripakken (PP-BATT). Hvis systemet skal udvides med en ekstra batteripakke, skal der benyttes et 242mm. kabel der skal tilkøbes (PP-KABEL-242).

Der skal helst være 20mm.
afstand fra systemet til væg.



5.INTRODUKTION TIL PRODUKTBRUG

Power On/Off



On/Off: Først skal du forbinde hovedenheden og batterimodulet ved hjælp af parallelkablet. Sørg for, batterimodulet og hovedenheden er korrekt tilsluttet, og at parallelkablet ikke er forkert tilsluttet eller løst.

On: ① Tryk og hold (2 sekunder) Power-knappen på batterimodulet (PP-BATT) nede.

Batteriniveauindikatoren lyser sekventielt fra bund til top. ② Tryk på On-knappen på hovedenheden for at fuldføre opstarten.

Der er to metoder at slukke på:

On: ① Hvis opladning er i gang: Tryk og hold (2 sekunder) på On-knappen på hovedenheden, for at slukke for den. Batterimodulet slukker automatisk for output efter cirka 5 minutter. ② Hvis opladning ikke er i gang, vil et langt tryk (2 sekunder) på On-knappen på PP-BATT straks lukke for hele strømsystemet.

Note: Når der er forbindelse til strøm fra elnettet eller PV-opladning, skifter batterienheden og hovedenheden automatisk fra slukket tilstand til tændt tilstand.

6. Opbevaring og vedligeholdelse

- Sluk enheden, og oplad batteriet til 50-70%, inden det lægges til opbevaring.
- For at holde batteriet sundt, bør det oplades og aflades mindst hver 6. måned.
- Batteriet skal opbevares korrekt i henhold til mærkningen på emballagen. Undgå at placere det på hovedet eller på siden.
- Undgå at udsætte enheden for regn eller fugt, og undgå direkte sollys. Det anbefales at bruge eller opbevare enheden i et rent og tørt miljø.

Krav til opbevaringsmiljø

- Temperatur: -20°C til 45°C, anbefalet temperatur: 20°C til 30°C.
- Luftfugtighed: 20-90% RH.
- Sørg for, at opbevaringsstedet er tørt, ventileret og rent.
- Undgå kontakt med ætsende gasser og organiske opløsningsmidler.
- Sørg for, at der er mindst to meters afstand til varmekilder.
- Batteriet bør ikke opbevares i længere tid. Lang tids opbevaring eller fuld afladning kan skade batteriet. Sørg for at bruge det inden for rimelig tid.

7. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Hvordan gør jeg krav på garanti for dette produkt?

A: Kontakt forhandleren.

2. Kan enheden oplade og aflade på samme tid?

A: Ja, denne enhed kan oplade og aflade samtidig.

3. Hvorfor aflader batteriet, selv når det ikke er tilsluttet nogen enhed?

A: Batterier har en naturlig selvafladning. Ved længere tids opbevaring vil strømmen gradvist blive brugt op.

8. ADVARSLER



- Placér ikke udstyret nær varmekilder, og undgå at placere det i omgivelser med brandfarlige eller eksplosive gasser. Udstyret må heller ikke bruges i sådanne miljøer.
- Forsøg ikke at udskifte batteriet eller andre hoveddele på udstyret, medmindre det udføres af autoriserede personer.
- Brug ikke enheden i våde omgivelser. Hvis enheden bliver våd eller falder i vand, skal du placere den et sikkert sted, lade den tørre naturligt, og undgå at bruge den igen. Bortskaf den korrekt i henhold til anvisningerne i manualen.
- Det er strengt forbudt at indsætte fremmedlegemer eller fingre i enheden eller bruge skarpe genstande til at gennembore den. Dette kan forårsage fejl eller kortslutning og i alvorlige tilfælde føre til brand, eksplosion eller andre farer.
- Undgå at støde, trække, presse eller træde på produktet, da det kan blive beskadiget.
- Brug ikke produktet, hvis det har tydelige defekter eller skader.
- Hvis produktet ikke starter korrekt, skal du kontakte producenten eller kundeservice. Hvis det ikke håndteres korrekt, kan der opstå permanent skade.



Sikkerhed ved brug

- Ved installation eller vedligeholdelse af udstyret skal strømforsyningen eller anden strømgenererende enhed slukkes. Undgå installation, vedligeholdelse eller flytning, mens der er strøm tilsluttet.



- Placér ikke tunge genstande eller magnetisk affald på produktet.
Brug produktet i et tørt og ventileret miljø, og sørg for, at kølepladen på hovedenheden ikke er blokeret før brug.
- Hvis produktet har været udsat for slag, fald eller anden skade, må det ikke bruges igen.
Bortskaf det korrekt ifølge manualens retningslinjer.
- Brug ikke produktet i ekstreme miljøer, som f.eks. steder med stærk statisk elektricitet eller magnetiske felter.
- Fjern produktets strømledning og andre tilslutninger, når det ikke er i brug.
- Brug kun officielle dele og tilbehør. For reparation eller udskiftning skal du kontakte producenten eller kundeservice.
- Brug ikke en beskadiget strømledning til at tilslutte produktet.
- Produktet bruger den samme potentielt farlige vekselstrøm som husstandens elnet. Vær forsigtig og hold det uden for børns rækkevidde.
- Produktets konstruktion, installationsrækkefølge osv. må ikke ændres eller modificeres uden tilladelse.



Transport og opbevaring

- Ved transport skal du sikre, at yderemballagen er intakt og korrekt placeret i henhold til emballagens mærkning. Produktet må ikke placeres på hovedet, på siden, skråt eller stablet forkert. Følg emballagens anvisninger for at undgå skader eller ødelæggelse af produktet.
- Hvis produktet skal transporteres via fragt, skal du aflade batteriet til 20-30% først.
- Ved håndtering skal du bruge beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og andet sikkerhedsudstyr for at undgå skader.
- Produktet indeholder lithiumbatterier, som ikke må transporteres i fly. Følg reglerne for luftfartstransport.
- Når produktet opbevares, skal det opbevares tørt ved stuetemperatur. Beskyt produktet mod støv og fugt, og undgå, at det udsættes for regn eller placeres direkte på jorden.
- Luftmiljøet må ikke indeholde ætsende eller brandfarlige gasser.
Produktet bør bruges regelmæssigt. Hvis det opbevares i længere tid, skal batteriet oplades og vedligeholdes for at undgå skader.

Produktvedligeholdelse



- Ved vedligeholdelse eller service af produktet er det vigtigt, at det er slukket og frakoblet strømforsyningen.
Brug specialværktøj og isolerede redskaber for at undgå risikoen for elektrisk stød eller kortslutning.
Hvis der er pletter på produktets overflade, skal det tørres forsigtigt af med en tør klud.
- Brug ikke vand eller opløsningsmidler til rengøring.
Opbevar produktet under de forhold, der er beskrevet i manualen (20-25°C).
- Undersøg jævnligt køleventilatoren for blokeringer, støv eller snavs, og kontroller kablerne for løse forbindelser.

Bortskaffelse



- Bortskaf produktet i henhold til lokale regler for genbrug af batterier og affaldshåndtering.
Smid ikke batterier direkte i almindeligt affald.
- Sørg for, at produktet er helt afladet, inden det afleveres på et autoriseret genbrugscenter.